

# INSTRUKS

## For bruk, fortøyning og fending av plass på Båtforeningens brygge.

(I henhold til foreningens Vedtekter § 11, pkt. 12 og 16)



Plassene i anlegget har i utgangpunktet 4 fortøyningspunkter.

Avhengig av båttype kan det anvendes forskjellige fortøyningsprinsipper, men benytt for eksempel skissen nedenfor som en veiledning.

Det stilles imidlertid følgende krav:

- Fortøy slik at båten med stramme fortøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger ca. 40 cm fra bryggen.
- Benytt alltid strekkavlastere i gummi på alle tau/punkter (IKKE stålfjærer).
- Det skal ikke benyttes sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggerne (sjakler skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelse over tid, dessuten støyer det).
- Båten skal også ha fendere på siden, enten løse fendere og eller faste fendere montert på utriggerne.
- Ved benyttelse av fastmontert fending skal det kun anvendes produkter som tilbys fra bryggeleverandøren, da disse er tilpasset utriggerne og brygge. Vi ønsker også et helhetlig utseende av anlegget vårt.

**VIKTIG!** Ved sesongslutt når båten fjernes fra båsen sin, skal det bindes et stramt tau mellom de to ytterste fortøyningspunktene på utriggerne. Dette for at utriggerne skal avlaste hverandre gjennom urolig høstvær og vinter. Dette reduserer slitasje på utriggerne og brygge.

